



Markbädd 1-Hushåll 5-pers.

- 1) Slamavskiljare 2-kamrar (BDT) eller 3-kamrar (BDT + KL)
- 2) Fördelningsbrunn eller slamflyktsfälla.
- 3) Spridarrör för infiltration.
- 4) VAGROSOL BFM kompaktfiler minst 6st för BDT eller minst 8st för BDT + KL.
- 5) Rekommenderat infiltrationsmaterial, tvättad singel med fraktionen 2-4, 2-5,6 eller
- 6) 4-8 mm. Minsta infiltrationsdjup från underkant spridarrör till bottenmembranet (inkl. kompaktfiler) ska vara 1m.
- 7) Tätt membran. Läg membranet så att den bildar en tät balja, använd täta slätrör i genomföring, skär ett litet runt hål och pressa sedan slätröret igenom, täta genomföringen med den rostfria slangklämman. Vik membranet över bädden för att förhindra onödig belastning som regnvatten mm. Detta är dock ej ett måste om icke möjligt.
- 8) BDT, dräneringsledning i botten av infiltrationen leds till dike.
- 9) BDT + KL dräneringsledning i botten av infiltrationen leds genom fosforfällan vidare till recipienten.

Mått för markbädd med 6 biofilter moduler BDT.

H=<1000mm L=<8000mm B=<1000mm

Mått för markbädd med 8 biofilter moduler BDT+KL.

H=<1000mm L=<11000mm B=<2000mm

Övriga anläggningsanvisningar hänvisas till vår broschyr, VAGROSOL BFM Anvisningar.