

2011 september

Godkännande: SITAC SCO457-10

1. Kontrollera att slamavskiljaren är hel och att det inte uppstått transportskador. Råder oklarhet kan tanken vattenfyllas för att på så sätt upptäcka ev. läckage.
2. Gör en schaktgrop
3. Slamavskiljaren placeras och installeras på ett stabilt underlag. Tanken placeras så tömning är möjlig.
4. Lägg ett lager sand med fraktion 0-8 på ca 25 cm i botten.
5. Lyft ner tanken med hjälp av lyftöglorna.
6. Kontrollera med t.ex. vattenpass att tanken står vågrätt.
7. Kringfyllnad ska ske jämt runt tanken med 0-8 mm sand. Kringfyllnaden byggs upp i lager om 20-30 cm, komprimera till 95% Standard Proctor, till nivån där utloppet är placerat.
Fyll tanken gradvis med vatten i samband med kringfyllnaden. Vattnet ska nå upp till utloppet när installationen är klar.
8. Montera anslutningarna och överfyll först tanken med 30 cm sand 0-8. Packa väl enligt ovan och återfyll därefter med det uppgrävda materialet. Tänk på frysrisk om tanken inte är placerad på frostfritt djup.
OBS! Inga stora eller vassa stenar i närheten av tanken.
9. Om tanken läggs djupare än 1 m under färdig markyta bör den avlastas. Om risk finns att grundvattnet kan lyfta tanken skall den förankras. **OBS! Vår garanti gäller inte om tanken är nedlagd i vattensjukt område utan erforderlig förankring.**
10. Det korrugerade ståndarröret kortas av till önskad längd. Röret skärs med en fogsavns "i mitten och toppen" av en korrugering. Använd medföljande gummiring med läpp för att tätta. Läppen skall sitta utåt nedåt. Tätningsringen placeras i nedersta korrugeringen för tätning mot tank. Se bild.



11. Önskar man att förhöja det medföljande ståndarröret, används ett ø 600 mm korrugerat ståndarrör med muff eller dubbelmuff.
12. Tanken ska avluftas genom befintlig installerad ventilation eller genom ett avluftningsrör på inloppssidan.

Trafik

Tanken kan belastas med lätt trafiklast <3500 kg vid minimum 1 meter jordtäckning avslutat med asfalt eller beläggningssten. Vid dessa måste körbar betäckning användas. Alltså Ej medföljande plastlock.

Grundvatten

Får installeras i grundvatten upp till markytan. Använd medföljande tätning i översta korrugeringen.

Tömning

För att undvika driftsstörning, ska tanken fyllas med vatten omedelbart efter tömning. Tömning ska ske enligt kommunens krav.

Tillverkarens garanti gäller inte för tankar som placerats på annat sätt än vad som ovan angivits.

Klicka dig in på www.wavin.se eller kontakta Wavin på 016-541 00 00, om du har behov av goda råd och vägledning om infiltrationsanläggning.

